

**Sefram**  
Sefram

MW 9321

## Contrôleur de prise de courant mesureur et d'impédance de prise de terre

Un appareil simple et pratique pour le test de vos prises et la mesure de terre

### Performances

- Mesure de la tension
- Mesure de l'impédance de la prise de terre
- Indication du câblage de la prise: correct, inversé
- Indication d'absence de terre
- Indication de valeur de terre incorrecte
- Auto-alimentation sur le secteur
- LED de présence de tension
- Tête pivotante à 90° pour faciliter la lecture
- Compatible avec les DDR 30mA
- Sécurité: catégorie III - 300V

### Spécifications

Gammes d'impédance de terre	0 à 2000 ohms
Précision de la mesure d'impédance	±0,7Ω de 0,0Ω à 19,9Ω ±6,1Ω de 20,0Ω à 99,9Ω ±7Ω de 100Ω à 999Ω ±16Ω de 1,0kΩ à 2,0Ω
Seuil de décision "terre correcte"	si < 100Ω
Courant dévié pour la mesure de terre	18mA AC
Tension phase - neutre mesurée	195V à 253V AC
Tolérance des mesures de tension (phase-neutre)	±4 V AC
Fonctions	- Diode d'indication de présence de tension - Indication de câblage erroné de la prise - Indication d'absence de terre - Indication de défaut de tension

### Spécifications générales

Affichage	LCD, rétro-éclairé
Température d'utilisation	-20°C à 40°C (HR < 80%)
Température de stockage	-20°C à +40°C (HR < 70%)
Alimentation	autonome, à partir du secteur
Dimensions	170 x 75 x 63 mm
Masse	275g
Sécurité	300V - CAT III, isolation renforcée, classe 2

Livré avec: dragonne, manuel utilisation

Accessoire en option: SC522 housse de transport



nouveauté

Des indications claires et en rouge lorsqu'il y a danger



Affichage normal

Prise mal câblée: inversion phase - neutre

Prise mal câblée: absence de terre



Prise mal câblée: phase présente sur PE

Valeur de terre trop élevée (>100 ohms)

Prise mal câblée: mesure entre 2 phases



SC522: housse de transport



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis - FTMW9321F00

### Partenaire Distributeur

**Sefram**



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2

Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01

Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr